


Мембранный разделитель РМ5322

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1 - верхний фланец; | 4 - мембрана; |
| 2 - корпус; | 5 - болт; |
| 3 - прокладка; | 7 - прокладка. |



Место установки разделителя

