

ООО научно-производственное предприятие "ТЕПЛОВОДОХРАН" Тел.: +7 (4912) 24-02-70, www.pulsarm.ru  
390027 г, Рязань, ул. Новая, 51 В, литера Ж, неж. пом. Н2, р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ  
№8606 г, Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800,  
ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

## РАЗЪЯСНЕНИЕ

### по вопросу оформления руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом, на теплосчетчики "Пульсар" модификаций У и УД

Теплосчетчики "Пульсар" модификаций У и УД конструктивно представляют собой единый прибор, состоящий из:

- вычислителя (интегрирован в расходомер, возможность демонтажа отсутствует);
- комплекта термопреобразователей сопротивления (впаяны в плату вычислителя, возможность демонтажа отсутствует);
- одного или двух преобразователей избыточного давления (только для модификации УД), которые соединены с вычислителем через коммутационную коробку (могут быть демонтированы);
- одного или двух расходомеров (в теплосчетчике с двумя расходомерами второй расходомер соединен с вычислителем через коммутационную коробку и может быть демонтирован).

На единый теплосчетчик "Пульсар" выписывается одно руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом. В разделе "Сведения о приемке" указываются номера расходомера-вычислителя, преобразователей избыточного давления (модификация УД) и второго расходомера (модификация с двумя расходомерами). Отдельные паспорта на компоненты (расходомеры, комплект термопреобразователей сопротивления, преобразователи давления) не оформляются.

Исполнительный директор  
ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"



А. В. Козлов